

Gezielte Ausschreibungen für „ Natürlicher Rauch u. Wärmeabzugsgeräte „

2014

Nationale Gesetzgeber, Sachverständige oder Entwurfsverfasser geben Leistungsniveau vor !

Was sollten die Bauplaner berücksichtigen ?

- Ausschreibungen gezielter formulieren
- Alle Leistungsklassen festlegen
- Leistungsniveau berücksichtigen

(National reichte früher die einfache Angabe der DIN 18232-3,
da die Norm genau ein festes Leistungsniveau vorbestimmt hat.)

Worauf sollten die Bauherren achten ?

- das Qualitätsniveau ist nicht zwangsläufig gesichert
- ein Blick auf das CE - Zeichen reicht nicht für die Beurteilung
- die Leistungsklassen und das Leistungsniveau entscheiden
- die Zulassung für den vorgesehenen Einbauort ist wichtig
- auf die Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung

(Bauherren profitieren vom offenen Markt durch mehr Wettbewerb.
Allerdings ist auch das Qualitätsniveau nicht mehr zwangsläufig
gesichert.)